


Bedienungshinweise



TÜR geschlossen	Spülkammertür geschlossen
KANISTER leer	Kanister leer (nachfüllen)
ÜBERLAUF	Wasserniveau zu hoch (Störung)
TANKNIVEAU erreicht	Wasserniveau erreicht
TEMPERATUR erreicht	Desinfektionstemperatur erreicht

Kaltwasser ein	KALTWASSER
Warmwasser ein	WARMWASSER
Heizung ein	HEIZUNG ein
Pumpe ein	DRUCKPUMPE
Dosierungspumpe ein	DOSIERPUMPE
Spülkammertür verriegelt	TÜR verriegelt



Blinkcode für Störungen

