

Kısa kullanım talimatları



Program Seçimi :



- 1 x = A₀ value 1
- 2 x = A₀ value 2
- 3 x = A₀ value 3

Cihaz çalışıyor
Kuruma
Arıza






optional

**Ekonomik
İdrar şişesi**

**Yoğun
Sürgü**

*) Seçenek



 **DISCHER Technik GmbH**
Fuhr 4-6 • D- 42781 Haan
Tel: +49 (0) 2104 2336 0
Fax: +49 (0) 2104 2336 99
info@discher.de
www.discher.de

